



NATURHAUS-Refresher

Información sobre el producto:

NATURHAUS *Refresher* es un **agente de limpieza y conservación** con disolventes, de elevada acción para muebles, *escaleras y suelos* tratados con *aceites duros* NATURHAUS o con *cera dura* NATURHAUS. El producto limpia, regenera y conserva la superficie. Mediante el endurecimiento de los componentes, después del secado se forma una película protectora persistente. NATURHAUS *Refresher* también es utilizado por el usuario especializado para el mantenimiento de suelos y escaleras recién instaladas y para la limpieza a fondo de suelos y escaleras tratadas con aceites y ceras. Para su sencilla aplicación, el producto también está disponible en botes de aerosol de 150 y 400 ml, con propelente respetuoso con el medio ambiente.

Composición:

Cera de abeja y carnauba sin blanquear, cera de candelilla, aceite de linaza, aceite de corteza de cítricos recién destilado, pequeñas cantidades de compuestos desecantes sin plomo (ácidos grasos de Co, Zr y Ca).

Aplicación:

Antes de su aplicación, agitar y revolver bien NATURHAUS *Refresher*. Antes de la aplicación sobre una base desconocida, realizar una prueba..

Limpieza a fondo y mantenimiento de suelos y escaleras por parte del usuario especializado

Por favor, siga nuestras instrucciones de limpieza y mantenimiento de suelos y escaleras encerada

Limpieza de superficies de muebles

Por favor, siga nuestras instrucciones para la limpieza y la conservación de muebles encerados.

Tiempo de secado:

La película protectora seca puede ser expuesta a ligeros sometimientos transcurridas unas 2 horas, secándose por completo en 8 horas. Durante este tiempo, no cubrir la superficie (por ejemplo mediante alfombras, cubiertas, plásticos etc.)

Datos físicos:

Densidad de aprox. 0,89 g/ml; viscosidad de aprox. 13 s (DIN 53211, viscosímetro de 4 mm)

Rendimiento:

100 - 150 m²/l (se corresponde con 6 - 9 g/m²), según base y tipo de aplicación

Conservación:

Fresco, seco y en ausencia de heladas, puede ser almacenado en su envase original, cerrado, al menos 2 años.

Marcaje:

R10 (inflamable) según el reglamento sobre sustancias peligrosas y la directiva UE 67/548/CEE

Clase de líquido inflamable:

Debido al riesgo de **inflamación espontánea**, dejar secar los paños utilizados, extendidos, en un lugar bien ventilado o mantenerlos durante varios días en un contenedor de plástico lleno de agua. Los paños con residuos solidificados pueden ser evacuados junto a la basura doméstica o enviados a su incineración. Durante la aplicación y el secado, ventilar bien los recintos interiores y mantener alejadas las fuentes de encendido. Enviar los envases completamente vacíos para su reciclaje. Prestar atención a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad UE.

Referencia

NATURHAUS <i>Refresher</i>	02800
NATURHAUS <i>Refresher aerosol</i> 150 ml	S02800/M0150
NATURHAUS <i>Refresher aerosol</i> 400 ml	S02800/M0400
NATURHAUS <i>Refresher Blanco</i>	2000403-01
NATURHAUS <i>Refresher Blanco aerosol</i> 150 ml	2000403-01/M0150
NATURHAUS <i>Refresher Blanco aerosol</i> 400 ml	2000403-01/M0400

Dimensiones de los envases

Bote de aerosol de 150 ml	Bote de aerosol de 400 ml	Bote de aerosol de 25 l
750 ml	2.5 l	10 l

La presente hoja informativa tiene función de asesoramiento y se basa en ensayos exhaustivos según el estado actual de la tecnología. No ha lugar a reclamaciones legales basadas en la misma. (Versión)



NATURHAUS-Refresher

Material:

Hojalata

Hojalata

Hojalata

Hojalata

Hojalata

Hojalata

La presente hoja informativa tiene función de asesoramiento y se basa en ensayos exhaustivos según el estado actual de la tecnología. No ha lugar a reclamaciones legales basadas en la misma. (Versión)